

ハニカムスクリーン 操作方法

スマートフィット傾斜窓タイプ



スマートフィット傾斜窓タイプ

上げ下げは、左右のどちらか片側だけを動かさず、平行に行ってください。

※ 必ずグリップを持って操作してください。偏った位置での操作は故障の原因になります。

