

ハニカムスクリーン 操作方法

# スマートフィット傾斜窓タイプ



## スマートフィット傾斜窓タイプ

グリップを握り、レールの平行を保ちながら上下開閉を操作します。

※ご注意ください※

必ずグリップを持って操作してください。偏った位置での操作は故障の原因になります。

