

ハニカムエコスクリーン 操作方法

スマートフィット傾斜窓タイプ



スマートフィット傾斜窓タイプ

上げ下げは、左右のどちらか片側だけを動かさず、水平に行ってください。

