

RC-A01 リモコン基本設定

説明書は電動ローマンシェードの設定ガイドンスとなります。

目録

1. 停止位置の上限を設定/解除.....	3
2. 停止位置の下限を設定/解除.....	3
3. お好み位置の設定/解除.....	4
4. リモコンとシェードをペアリングする/ ペアリングを解除する	4
5. リモコン設定のコピー.....	5
6. リモコンをコピー設定前に戻す.....	5



注意事項

※1. 一回に一台ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。

※2. 同一グループで操作した場合、

他のシェードの停止位置が影響を受ける恐れがあります。

他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

※3. 設定を解除した状態で操作した場合、

正常な動きにはなりませんのでご注意ください。

モーターが逆回転となるため、OPEN を押すと、シェードが降ります。



CLOSE を押すと、シェードが上がり、ストップボタンを押さない限り

上がりきってもずっと回転状態となり、故障の原因となります。



※4. 設定モードで 20 秒間操作が無い場合も自動で終了します。

※5. シングルシェードとデュアルシェードはどちらも同じ操作方法です。

1. 停止位置の上限を設定/解除

ステップ 1. シェードを任意の停止位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しすると、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 上限位置の設定： リモコン OPEN ボタンを 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回上下に作動します。  上限位置の解除： リモコン OPEN ボタンを 1 秒長押しすると、解除完了し、シェードが 2 回上下に作動します。 
---	---	--	---


2. 停止位置の下限を設定/解除

ステップ 1. シェードを任意の停止位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しすると、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 下限位置の設定： CLOSE ボタンを 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回上下に作動します。  下限位置の解除： CLOSE ボタンを 1 秒長押しすると、解除完了し、シェードが 2 回上下に作動します。 
---	---	--	---

3. お好み位置の設定/解除

シェードの位置や向きを任意で設定できる機能です。

設定しない場合、ボトムレールが高さ半分の位置まで昇降になります。

ステップ 1. シェードを任意の停止位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面の SET ボタンを 3 秒長押しします。リモコンのグループボタンが点滅し、設定モードに入ります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 設定： 「★」を最後短押しと、設定完了し、シェードが 1 回上下に作動します。  解除： 「★」を最後 1 秒長押しと、解除完了し、シェードが 2 回上下に作動します。 
---	--	--	---

4. リモコンとシェードをペアリングする/ ペアリングを解除する





※同じグループは同製品タイプのシェードを設定してください。

デュアルシェードの場合は、別々のグループに設定することをおすすめします。

※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、上下停止位置は設定済みです。





※グループ設定を変更したい場合、下記の設定解除をまず行ってください。

下記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

ステップ 1. シェードのスイッチを 3 回押します。スクリーンのランプがゆっくりと緑色に点滅し、設定モードに入ります。  シェード本体 ACアダプタ式	ステップ 2. リモコン背面の電池カバー内にある SET ボタンを 3 秒長押しします。リモコンのグループボタンが点滅し、設定モードに入ります。 	ステップ 3. 設定したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。設定完了すると、シェードが 1 回上下に作動します。 	ステップ 4. SET ボタンを 3 秒長押しし、点滅が終了し、設定モードを終了します。 	ペアリングの解除： 解除の手順は設定の手順と同じです。 すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。 解除すると、シェードが 2 回上下に作動します。 
--	---	--	--	---

5. リモコン設定のコピー

(コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します)

コピー先リモコン			コピー元リモコン		
ステップ 1. RESET ボタンを 1 秒長押し、グループボタンが素早く点滅します。	ステップ 2. RESET ボタンを 3 回押し、更に早く点滅します。	コピー完了すると、グループボタンが 1 秒点灯し、通常モードに自動で戻ります。	ステップ 1. SET ボタンを 3 秒長押し、グループボタンがゆっくり点滅します。	ステップ 2. SET ボタンを 3 回早押し、グループボタンが 4 回点滅します。	コピー完了すると、 SET ボタンを 3 秒長押し、グループボタンの点滅が終了し、設定モードが終了します。
					

6. リモコンをコピー設定前に戻す

(設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します)

ステップ 1. 先の細いピンなどでリモコン背面にある RESET ボタンを 1 秒長押しします。	ステップ 2. グループボタンが点滅します。リセットモードになります。	ステップ 3. RESET ボタンを 6 回連続して押します。グループボタンが 4 回素早く点滅します。	ステップ 4. RESET ボタンを 1 秒長押し、リセットモードを終了します。
