

アルミブラインド操作方法 コードタイプ



コードタイプ

ブラインドを上げる

上昇操作前に、スラットを水平の状態にして下さい。

操作コードのタッセルを①の方向に引くとブラインドが上がります。


手を離すとブラインドが止まります。

ブラインド降ろす

操作コードのタッセルを②の方向に引くと、ロックが解除されブラインドが降ります。

③の方向に戻すとブラインドが止まります。

図



コードタイプ

スラットの角度調整

図のように回転コードを両手で持ち、片方を引くことでスラットの角度を調整できます。

