

ハニカムスクリーン 操作方法
ループコードタイプ



ループコードタイプ

スクリーンを上げる

コードの手前側を引きます。

スクリーンを降ろす

コードの奥側を引きます。

