


桐ウッドブラインド 操作方法
ループコード式



ループコード式

スラット（はね）角度の調整

コード手前側を引くとスラットが手前側に、
奥側を引くとスラットが奥側に回転します。



ブラインドの降下

コードの奥側を引きます。

ブラインドの上昇

コードの手前側を引きます。

