

お手入れ方法
ロールスクリーン



お手入れ方法

日頃のお手入れは、小型ほうきや羽根はたき、またはハンドモップ等でほこりを落としてください。

汚れがひどい時は、やわらかい布で部分的に水拭きしてください。

洗濯や洗浄力の強い洗剤は使用しないでください。ドライクリーニングもおすすめしません。また、低吸引力のハンド式清掃機の利用も可能です。

※警告※スクリーンに深刻な影響を与えるような洗剤、硬い掃除道具などを利用しないでください。またお手入れするとき生地を折らずにお掃除ください。

