

ハニカムスクリーン 操作方法
スマートフィットタイプ



スマートフィットタイプ

製品の幅に対応した数のグリップが取り付けられています。

レールの水平を保ちながら、操作してください。

※ 注意：レールを持って、左右どちらか片側だけを上下させないように注意してください。

