


延長ロッドの装着は下記STEPで行ってください


パワーロッド充電電池内蔵式モデル

STEP1




パワーロッドの保護キャップを外してください。

STEP2




固定グリップを開きます。

STEP3



固定グリップを開き、
パワーロッドを差し込みます。


STEP4



パワーロッドをグリップで固定してから、
ネジをしっかり締めます。


パワーロッドACアダプタ式モデル

STEP1




パワーロッドの保護キャップを外してください。

STEP2




固定グリップを開きます。

STEP3



コードを延長ロッドに通したのち、
パワーロッドを差し込みます。

STEP4



パワーロッドをグリップで固定してから、
ネジをしっかり締めます。