


ローマンシェード設置条件

窓枠天井付け（鴨居付け）




窓枠内に取り付ける時

窓枠天井付け(鴨居付け)


条件 1 障害物など干渉する恐れがあるものがないこと。

例


ハンドル




クランク



セキュリティーセンサー




網戸の収納仕組




条件 2 内側に開く窓や網戸がないこと。

例


内開きの窓



内開きの網戸





条件 3 下地が木材であること。



ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること
(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。

条件 1、2 に示した例は参考です。上例に限らず、取り付けや製品動作へ干渉する物等には十分ご注意ください。

鴨居付け




薄型鴨居の場合、左図の木の幅が 8mm 以下の箇所への取り付けはおすすめできません。


和室によく見られる障子枠の鴨居への取り付けは可能でしょうか？

- 原則として、取り付けに問題ございません。鴨居の寸法を確認し、ブラインドのブラケットが 2 点の平面に支えられることをご確認ください。
 なお、ヘッドレールの前側と鴨居の前側が揃わない場合がございます。

取り付けの側面図 (おすすめの取り付け方法)



設置に必要な寸法条件




* 浅天井付けは製品が窓枠から若干はみ出します。

設置に必要な寸法条件

チェーンタイプ

窓枠天井付け（鴨居付け）

ヘッドレール手前側と窓枠手前側を揃えるとき、
窓枠の奥行きが **43mm** あればブラケットの取付けが
可能です。



取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	仕様
		チェーンタイプ
窓枠天井付け(鴨居付け)	最低奥行き	43mm